

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

PREMIUM LINE

User Guide

90 DAY LIMITED WARRANTY

If your product fails to work due to any defect in workmanship or materials, we will replace your product with a like or similar item within 90 days of purchase. Simply follow the warranty form procedure located at: bswish.com/warranty

ADDITIONAL LANGUAGES




Additional user guide languages located at:
bswish.com/manuals

bswish.com


Designed in California


CHARGING INSTRUCTIONS

Premium Line personal massagers are conveniently charged via a USB magnet-pin connection. **1** Simply plug the charger's USB end into a USB charging socket. **2** Align the charger's magnet-pin with the magnet-pin located on the exterior of your personal massager. For bullet massagers, twist the bullet's cap counter-clockwise to reveal the pins. **3** The pins will adhere magnetically and your personal massager will begin to charge. Do not use your massager while it is charging. Do not charge for more than 24 hours and only use the original charger provided by B Swish. Do not expose your massager to temperatures above 140° (60°).



HOW TO USE YOUR MASSAGER

Premium Line massagers are operated via the power button  and the +/- function buttons. **1** To turn on the massager, press and hold the power button for 3 seconds. The button will glow blue and your massager will begin to vibrate. For bullet massagers, press and hold the power button located on the bullet for 3 seconds, a small vibration indicates the bullet is on. **2** To explore the 7-functions, simply press the + button to select the next function and - button to select the previous function. For bullet massagers, push the power button on the bullet to change functions, or use the included wireless remote. **3** To turn off the massager press and hold the power button for 3 seconds. For bullet massagers, press and hold the power button located on the bullet for 3 seconds.



CARING FOR YOUR MASSAGER

The life of your massager will be greatly increased with proper maintenance and care. Be sure to wash before first use and after each use. Clean using a non-alcohol based antibacterial soap and water, or a dedicated personal massager cleaner. Ensure your massager is completely dry and remove any potential batteries before storing.

CHOOSING THE PROPER LUBRICANT

It's important to use the correct lubricant in order to avoid damaging the coating of your massager. If your massager contains silicone, then you must use a water-based lubricant. If your massager contains PU/ABS plastic, then you may use any oil-free based lubricant.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

PREMIUM LINE

Guide d'utilisation

GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS

Si votre produit ne fonctionne pas en raison d'un défaut de fabrication ou d'un défaut du matériel, nous remplacerons votre produit par un article identique ou similaire dans les 90 jours suivant l'achat. Suivez simplement la procédure du formulaire de garantie se trouvant ici :

bswish.com/warranty

LANGUES SUPPLÉMENTAIRES

FR ES DE IT PT RU JA CN



Les langues supplémentaires du guide d'utilisation se trouvent ici: bswish.com/manuals

bswish.com

Conçu en Californie


INSTRUCTIONS DE RECHARGE

Les masseurs personnels appartenant à une gamme de première qualité, sont aisément chargés via une connexion USB et une broche aimantée. ❶ Branchez simplement l'extrémité du chargeur USB dans une prise de recharge USB. ❷ Alignez la broche aimantée du chargeur avec la broche aimantée située à l'extérieur de votre massEUR personnel. Pour les masseurs en forme de balle, tournez le capuchon de la balle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre afin de révéler les broches. ❸ Les broches adhéreront magnétiquement, et votre massEUR personnel commencera à se recharger. N'utilisez pas votre massEUR pendant la recharge. Ne rechargez pas pendant plus de 24 heures, et utilisez uniquement le chargeur original fourni par B Swish. N'exposez pas votre massEUR à des températures excédant 140 ° (60 °C).



COMMENT UTILISER VOTRE MASSEUR

Les masseurs personnels appartenant à une gamme de première qualité sont actionnés via le bouton d'alimentation et le bouton de fonction. ❶ Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois. Le bouton s'illuminera en bleu, et votre massEUR s'allumera. Pour les masseurs en forme de balle, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation situé sur la balle pendant 3 secondes, une petite vibration indiquera que la balle est allumée. ❷ Afin d'explorer les 7 fonctions, appuyez simplement sur le bouton de fonction. A chaque pression, la fonction changera. Pour les masseurs en forme de balle, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la balle afin de changer les fonctions, ou utilisez la télécommande sans fil incluse. ❸ Pour éteindre le massEUR, appuyez sur le bouton d'alimentation. Pour les masseurs en forme de balle, appuyez et maintenez le bouton d'alimentation situé sur la balle pendant 3 secondes.



ENTRETIEN DE VOTRE MASSEUR

La durée de vie de votre massEUR augmentera grandement avec un entretien adéquat. Veillez à le laver avant la première utilisation et après chaque utilisation. Nettoyez-le à l'aide d'un savon antibactérien sans alcool et d'eau, ou à l'aide d'un nettoyeur dédié au massEUR personnel. Veillez à ce que votre massEUR soit complètement sec et retirez les piles avant de le ranger.

CHOIX DU BON LUBRIFIANT

Il est important d'utiliser le bon lubrifiant, afin d'éviter d'endommager le revêtement de votre massEUR. Si votre massEUR contient du silicone, vous devez utiliser un lubrifiant à base d'eau. Si votre massEUR contient du plastique PU/ABS, vous pouvez alors utiliser n'importe quel lubrifiant sans huile.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

PREMIUM LINE


Benutzeranleitung

90 TAGE BEGRENZTE GARANTIE

Wenn Ihr Produkt aufgrund irgendeines Defekts in der Verarbeitung oder des Materials innerhalb der ersten 90 Tage nach dem Kauf nicht mehr funktioniert, ersetzen wir dieses Produkt durch ein gleiches oder ähnliches. Folgen Sie einfach dem Ablauf des Garantie-Formulars auf:

[bswish.com/warranty](https://www.bswish.com/warranty)

ANDERE SPRACHEN



Benutzeranleitungen in anderen Sprachen finden Sie unter: [bswish.com/manuals](https://www.bswish.com/manuals)

[bswish.com](https://www.bswish.com)
In Kalifornien entworfen


ANWEISUNGEN ZUM AUFLADEN

Premium Line Massagegeräte werden bequem per USB-Magnetpin-Verbindung aufgeladen. **1** Einfach das USB-Ende des Ladekabels in eine USB-Ladebuchse stecken. **2** Den Magnetpin der Ladegeräts mit dem Magnetpin an der Außenseite deines Massagegeräts abgleichen. Bei Kugelgeräten die Kappe entgegen dem Uhrzeiger drehen, um die Pins zu sehen. **3** Die Pins werden magnetisch haften und dein Massagegerät beginnt zu laden. Gerät während der Ladung nicht verwenden. Nicht länger als 24 Stunden laden und nur das Original-Ladegerät von B Swish verwenden. Setze dein Gerät nicht Temperaturen über 140° (60C) aus.



ZUR VERWENDUNG DEINES MASSAGEGERÄTS

Premium Line Massagegeräte werden an der Einschalttaste und der Funktionstaste betätigt. **1** Einschalttaste einmal drücken. Der Knopf leuchtet blau und dein Gerät schaltet sich ein. Bei Kugelgeräten den Knopf auf der Kugel drücken und 3 Sekunden halten, eine kleine Vibration indiziert, dass die Kugel an ist. **2** Um die 7-Funktionen zu erkunden, einfach die Funktionstaste drücken, mit jedem Druck ändert sich die Funktion. Bei Kugelgeräten Einschalttaste auf der Kugel zum Funktionswechsel drücken, oder die enthaltene kabellose Fernbedienung nutzen. **3** Zum Ausschalten die Einschalttaste drücken. Bei Kugelgeräten die Einschalttaste 3 Sekunden halten.



PFLEGE DES MASSAGESTABS

Die Lebensdauer Ihres Massagestabs wird durch richtige Pflege und Vorsicht deutlich verlängert. Waschen Sie ihn vor der ersten und nach jeder Benutzung. Reinigen Sie ihn mit alkoholfreien antibakteriellen Seifen und Wasser oder einem besonderen Massagestab-Reinigungsmittel. Stellen Sie sicher, dass der Stab vollständig trocken ist und entfernen Sie die Batterien, bevor Sie ihn verstauen.

DIE WAHL DES RICHTIGEN SCHMIERMITTELS

Es ist wichtig, das richtige Schmiermittel zu wählen, um Schäden an der Schicht des Massagestabs zu vermeiden. Wenn Ihr Stab Silikon enthält, sollten Sie ein auf Wasser basierendes Mittel verwenden. Enthält Ihr Stab PU-/ABS-Kunststoff, verwenden Sie am besten ein Schmiermittel ohne Ölanteil.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h

PREMIUM LINE


Guía de usuario

GARANTÍA LIMITADA DE 90 DÍAS

Si tu producto no funciona debido a cualquier defecto en su fabricación o materiales, lo reemplazaremos por otro artículo igual o similar hasta 90 días después de su compra. Solo sigue el procedimiento de formulario de garantía en:

[bswish.com/warranty](https://www.bswish.com/warranty)

IDIOMAS ADICIONALES





Idiomas adicionales para guías de usuario en:
[bswish.com/manuals](https://www.bswish.com/manuals)

[bswish.com](https://www.bswish.com)

Diseñado en California


INSTRUCCIONES DE CARGA

Los masajeadores personales Premium Line tienen un práctico sistema de carga por medio de una conexión magnética USB. **1** Simplemente enchufa el cabezal USB del cargador en un puerto USB de carga. **2** Alinea la clavija magnética del cargador con la clavija magnética situada en el exterior de tu masajeador personal. Para balas masajeadoras, girar el extremo de la bala en sentido contrario a las agujas del reloj para descubrir las clavijas. **3** Las clavijas se adherirán magnéticamente y tu masajeador personal comenzará a cargarse. No uses tu masajeador mientras se esté cargando. No lo dejes cargando durante más de 24 horas, y usa solo el cargador original proporcionado por B Swish. No expongas tu masajeador a temperaturas superiores a 140° F (60° C).



CÓMO USAR TU MASAJEADOR

Los masajeadores Premium Line funcionan mediante el botón de encendido y el botón de programas **1**. Presiona el botón de encendido una vez. El botón se encenderá con una luz azul y tu masajeador se pondrá en marcha. Para balas masajeadoras, mantén presionado el botón de encendido de la bala durante 3 segundos. Una breve vibración indica que la bala está encendida. **2** Para explorar los 7 programas, basta con que presiones el botón selector, el programa cambiará con cada presión del botón. Para balas masajeadoras, presiona el botón de encendido de la bala para cambiar el programa, o usa el mando a distancia inalámbrico que lleva incluido. **3** Para apagar el masajeador, presiona el botón de encendido. Para balas masajeadoras, mantén presionado el botón de encendido de la bala durante 3 segundos.



MANTENIMIENTO DE TU MASAJEADOR

La vida de utilidad de tu masajeador aumentará considerablemente mediante un cuidado y mantenimiento correctos. Asegúrate de lavarlo antes y después de cada uso. Límpialo usando un gel antibacteriano sin base de alcohol o un producto de limpieza exclusivo para masajeadores personales. Cerciórate de que tu masajeador está totalmente seco y retira las pilas antes de guardarlo.

ESCOGE EL LUBRICANTE APROPIADO

Es importante utilizar el lubricante correcto con el propósito de evitar daños en el revestimiento de tu masajeador. Si este contiene silicona, debes emplear un lubricante con base de agua. Si tu masajeador contiene plásticos PU/ABS, puedes utilizar cualquier lubricante con base libre de aceites.

WARNING


The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

GARANZIA LIMITATA 90 GIORNI

Se il vostro prodotto non funziona a causa di qualsiasi difetto di lavorazione o materiali, sostituiremo il prodotto con un oggetto simile entro 90 giorni dall'acquisto. Seguire semplicemente la procedura del modulo di garanzia presente su:

bswish.com/warranty

LINGUE AGGIUNTIVE



Ulteriori lingue di istruzioni per l'utente presenti su:
bswish.com/manuals

bswish

PREMIUM LINE

Guida per l'utente

bswish.com

Progettato in California


ISTRUZIONI PER IL CARICAMENTO

I massaggiatori personali Premium Line si caricano facilmente con una connessione magnetica USB. **1** Inserire semplicemente la porta USB del caricatore in una presa USB. **2** Allineare le puntine magnetiche del caricatore con le puntine magnetiche posizionate all'esterno del vostro massaggiatore personale. Per massaggiatori a sfera, ruotare in senso antiorario la copertura per scoprire le puntine. **3** Le puntine aderiranno magneticamente e il vostro massaggiatore personale inizierà a ricaricarsi. Non utilizzarlo mentre è in carica. Non caricare per più di 24 ore e utilizzare solo il caricatore originale fornito da B Swish. Non esporre il massaggiatore a temperature superiori a 140° (60C).



COME USARE IL MASSAGGIATORE

I massaggiatori Premium Line si usano premendo il pulsante di accensione e il pulsante funzione. **1** Premere una volta il pulsante di accensione. Il pulsante si illuminerà di blu e il massaggiatore si accenderà. Per i massaggiatori a sfera, premere e tenere premuto il pulsante di accensione posto sulla sfera per 3 secondi: una piccola vibrazione indicherà l'accensione. **2** Per esplorare le 7 funzioni, premere semplicemente il pulsante funzione: con ogni pressione, si passerà alla funzione successiva. **3** Per spegnere il massaggiatore, premere il pulsante di accensione. Per i massaggiatori a sfera, premere e tenere premuto il pulsante di accensione posto sulla sfera per 3 secondi.



PRENDERSI CURA DEL PROPRIO MASSAGGIATORE

La vita del vostro massaggiatore sarà notevolmente aumentata con una corretta manutenzione e cura. Assicurarsi di lavare prima del primo utilizzo e dopo ogni uso. Pulire con sapone antibatterico a base non alcolica e acqua, o un detergente specifico per massaggiatori. Assicurarsi che il massaggiatore sia completamente asciutto e rimuovere le batterie prima di riporlo.

SCelta DEL LUBRIFICANTE ADEGUATO

È importante utilizzare il lubrificante corretto per evitare di danneggiare il rivestimento del vostro massaggiatore. Se il vostro massaggiatore contiene silicone, allora è necessario utilizzare un lubrificante a base d'acqua. Se il vostro massaggiatore contiene plastica PU/ABS, allora è possibile utilizzare un qualsiasi lubrificante con base priva di oli.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h


PREMIUM LINE

Guia do usuário

GARANTIA LIMITADA DE 90 DIAS

Se seu produto parar de funcionar devido a algum defeito de fabricação ou de materiais, efetuaremos a troca por um igual ou similar se estiver dentro do prazo de 90 dias após a compra. Basta seguir os procedimentos do formulário de garantia localizado em: bswish.com/warranty

OUTROS IDIOMAS




Guias do usuário em outros idiomas podem ser encontrados em: bswish.com/manuals

bswish.com

Desenvolvido na Califórnia


INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO

Os massagers pessoais Premium Line são convenientemente carregados via conexão de pinos magnéticos USB. **1** Basta plugar a ponta USB do carregador em uma entrada USB. **2** Alinhar o pino magnético ao pino magnético localizado no exterior do seu massager pessoal. Para massagers em formato de projétil, gire a tampa em sentido anti-horário para revelar os pinos. **3** Os pinos irão se atrair magneticamente e seu massager pessoal começará a ser carregado. Não use o seu massager enquanto estiver carregando. Não o carregue por mais de 24 horas e somente utilize o carregador original fornecido pela B Swish. Não exponha o seu passageador a temperaturas acima de 140°F (60°C).



COMO USAR O MASSAGEADOR

Os massagers Premium Line são operados por meio de um botão para ligar, e um para ativar funções **1** Pressione o botão de ligar uma vez. O botão brilhará azul e seu massager será ligado. Para massagers em formato de projétil, pressione e segure o botão de ligar localizado na ponta por 3 segundos, uma pequena vibração indicará que o aparelho está ligado. **2** Para explorar as 7 funções, basta pressionar o botão de funções e, a cada pressionar, uma função diferente será escolhida. Para massagers em formato de projétil, pressione o botão de ligar na ponta para escolher as funções, ou basta usar o controle remoto wireless incluso. **3** Para desligar o massager, pressione o botão de ligar. Para massagers em formato de projétil, pressione e segure o botão de ligar localizado na ponta por 3 segundos.



CUIDANDO DE SEU MASSAGEADOR

A vida útil de seu massager aumentará muito com manutenção e cuidado adequados. Lave-o antes da primeira utilização e após cada uso. Faça a limpeza com água e um sabonete antibacteriano sem álcool ou com um produto próprio para a limpeza de massagers pessoais. Certifique-se de que ele está completamente seco e remova as pilhas antes de guardá-lo.

ESCOLHENDO O LUBRIFICANTE APROPRIADO

É importante usar o lubrificante correto para evitar que o revestimento de seu massager seja danificado. Se ele tiver silicone, você deve usar um lubrificante à base de água. Se for feito de plástico PU/ABS, é necessário utilizar um lubrificante sem óleo.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

b s w i s h


PREMIUM LINE

Руководство пользователя

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ 90 ДНЕЙ

Если товар не сможет работать из-за дефектов сборки или материалов, то мы заменим ваш товар на такой же или схожий в течение 90 дней со дня покупки. Просто заполните форму по адресу: bswish.com/warranty

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЯЗЫКИ





Руководства пользователя на других языках находятся по адресу: bswish.com/manuals

bswish.com

Разработано в Калифорнии


ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Персональные массажеры Premium Line заряжаются при помощи магнитного соединения USB. **1** Просто воткните USB-кабель зарядного устройства в USB-порт для зарядки. **2** Совместите магнитный разъем зарядки с магнитным разъемом на внешней стороне вашего личного массажера. У пулевидных массажеров необходимо открутить крышку против часовой стрелки, чтобы найти разъем. **3** Разъемы-магниты притянутся друг к другу, и ваш персональный массажер начнет заряжаться. Не используйте массажер во время зарядки. Не заряжайте его более 24 часов подряд и используйте только оригинальную зарядку от B Swish. Не нагревайте массажер выше 60°C.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШ МАССАЖЕР

Массажеры Premium Line управляются при помощи кнопки питания и кнопку функционала. **1** Нажмите кнопку питания один раз. Кнопка загорится синим, и ваш массажер включится. У пулевидных массажеров необходимо нажать и удерживать кнопку питания на массажере 3 секунды – короткая вибрация означает, что массажер включен. **2** Чтобы переключаться между 7 функциями, просто нажмите кнопку функционала – с каждым нажатием функция изменится. Для пулевидных массажеров нажмите кнопку питания, чтобы менять функции, или же используйте беспроводной пульт, который поставляется вместе с массажером. **3** Чтобы выключить массажер, нажмите кнопку питания. У пулевидных массажеров нажмите и удерживайте кнопку на массажере в течение 3 секунд.



УХОД ЗА МАССАЖЕРОМ

Срок действия вашего массажера сильно увеличится, если вы будете обеспечивать надлежащий уход. Обязательно помойте его перед первым использованием и затем после каждого последующего использования. Мойте его при помощи воды и антибактериального мыла (без содержания алкоголя), или же при помощи очищающей жидкости для личных массажеров. Убедитесь, что ваш массажер полностью сухой, и выньте батарейки перед тем, как убрать его на хранение.

ВЫБОР ЛУБРИКАНТА

Очень важно выбрать верный лубрикант, чтобы избежать повреждения поверхности вашего массажера. Если ваш массажер содержит силикон, вы должны использовать лубрикант на водной основе. Если ваш массажер содержит пластик PU/ABS, то тогда вы можете использовать любой лубрикант без масла.

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

bswish


PREMIUM LINE

ユーザーガイド

90日間の限定保証

製造上の欠陥や材料の不具合により製品が動作しない場合、購入後90日以内であれば同等あるいは類似の製品と交換します。 bswish.com/warranty

その他の言語



別言語のユーザーガイドは、bswish.com/manuals

bswish.com

カリフォルニア州で商品企画


充電方法

プレミアム・ライン・パーソナル・マッサージャーはUSBマグネット・ピン接続で簡単に充電できます。① 充電器のUSB先端をUSB充電用ソケットに差し込みます。② 充電器のマグネット・ピンをパーソナル・マッサージャーの外部に付着しているマグネット・ピンと合わせます。弾丸型マッサージャーの場合は、弾丸の蓋の部分を反時計回りに廻しながら開いて、マグネット・ピンを確認しましょう。③) マグネット・ピンは磁氣的に接続し、パーソナル・マッサージャーの充電が開始されます。2 4 時間以上充電を続けしないで下さい。必ずBSwish製の専用充電器を使用して下さい。60度以上の温度にマッサージャーを放置しないで下さい。



マッサージャーの使い方

プレミアム・ライン・マッサージャーは電源ボタンと機能ボタンで作動します。① 電源ボタンを一回押します。ボタンは青く光り、マッサージャーが起動開始します。弾丸型マッサージャーの場合は、弾丸部分に付着している電源ボタンを3秒間押したままにしてください。微かな振動がマッサージャーの起動開始を表示します。② 7つの機能を試すには、機能ボタンを押しましょう。押すごとに機能が変転します。弾丸型マッサージャーの場合は、弾丸部分に付着している電源ボタンを押して機能を変転しましょう。付属のワイヤレス・リモコンでも機能を変転できます。③ マッサージャーの電源をオフにするには、電源ボタンを押して下さい。弾丸型マッサージャーの場合は、弾丸部分に付着している電源ボタンを3秒間押したままにしてください。



マッサージ機の手入れ

マッサージ機の寿命は、適切なメンテナンスとケアによって大幅に長くなります。最初使用前、そしてそのあとは使用後に必ず洗ってください。ノンアルコール・ベースの抗菌石鹸と水、または専用のパーソナル・マッサージ機用洗浄剤を使用してきれいにしてください。マッサージ機が完全に乾燥していることを確認し、保管前に電池を取り出してください。

適切な潤滑油の選択

マッサージ機の塗装に損傷を与えないように、適切な潤滑剤を使用することが重要です。マッサージ機にシリコンが含まれている場合、水系潤滑剤を使用しなくてはなりません。マッサージ機にPU/ABS樹脂が含まれている場合は、オイルフリーの潤滑剤を使用できます。

WARNING

The item(s) mentioned is sold and intended to be used as a massager. This massager is not a toy. Keep out of reach of children. For external use only. We bear no responsibility for the product should the product be used in any manner other than its intended use. In the case of non-waterproof massagers, user must take extreme care not to let the item get wet. In the case of waterproof massagers, ensure the cap is fully screwed on to avoid any internal water damage. Store your massager on its own and not combined with other devices or personal products. Allow massager to cool down before storing away. You should refer to the list of materials found on the package to see if the item contains materials that may cause allergic reactions. To avoid injury or aggravation of pre-existing conditions, this device should not be used on swollen, inflamed, infected, irritated areas or skin lacerations. No medical claims are warranted or implied by the use of this product. We do not take any responsibility and we are not liable for any damage caused through use of the products, whether as indirect, special, incidental or consequential damages.

bswish

PREMIUM LINE


使用者指南

90 天有限保固

如果您的產品因為任何工藝或材質瑕疵而未能正常運作，我們將在購買日起 90 天內以相同或類似品更換您的產品。請遵循下列網址中的保固表單程序：

bswish.com/warranty

其他語言



其他使用者指南語言可參見：
bswish.com/manuals

bswish.com
加州設計

充電說明

頂級系列個人按摩器可透過磁吸式 USB 接腳連接便利充電。❶ 只需將電器的 USB 端插入 USB 充電插座。❷ 對準充電器的磁吸式接腳和位於個人按摩器外側的磁吸式接腳。對於子彈型按摩器，逆時針扭轉子彈外蓋以露出接腳。❸ 接腳將磁性連接，且您的個人按摩器將開始充電。請勿在充電期間使用您的按摩器。請勿充電超過 24 小時，且僅使用 B Swish 提供的原廠充電器。請勿將按摩器暴露到超過攝氏 60 度（華氏 140 度）的溫度下。



如何使用您的按摩器

頂級系列按摩器透過電源按鈕和功能按鈕操作。❶ 按下電源按鈕一次。按鈕將發出藍光且您的按摩器電源將開啟。對於子彈型按摩器，按住位於子彈上的電源按鈕 3 秒鐘，會發出小幅震動表示子彈電源已開啟。❷ 要探索 7 項功能，只需按下功能按鈕，每按一次將改變功能。對於子彈型按摩器，按下子彈上的電源按鈕以改變功能，或使用隨附的無線遙控器。❸ 要關閉按摩器電源，按下電源按鈕。對於子彈型按摩器，按住位於子彈上的電源按鈕 3 秒鐘。



保養您的按摩器

適當維護及保養可大幅延長您的按摩器使用壽命。首次使用前及每次使用後務必清洗。使用非酒精性抗菌肥皂和清水，或專用個人按摩器清潔劑清洗。存放前確認您的按摩器已完全乾燥並取下電池。

選擇適當的潤滑劑

務必使用正確的潤滑劑以避免損壞按摩器的外層。如果您的按摩器包含矽膠，您必須使用水性潤滑劑。如果您的按摩器包含 PU/ABS 塑膠，您可使用任何油性潤滑劑。